

# ONDERHOUDSHERINNERINGSSYSTEEM

2023 ZR-V e:HEV

A	Vervang motorolie en oliefilter	0.4
B	Inspecteren remmen voor en achter	
	Inspecteren stuurstanguiteinden, stuurhuis en hoezen	
	Inspecteren ophangingscomponenten	
	Inspecteren aandrijfshoezen	
	Inspecteren remslangen en leidingen (incl. ABS)	
	Inspecteren vloeistofniveaus en de conditie van de vloeistof	
	Inspecteren uitlaatsysteem	
	Inspecteren brandstofleidingen en aansluitingen	0.6
	Inspecteren conditie banden	
	Controle vervangingsdatum noodvulfles banden	
	Proefrit (geluid, stabiliteit, werking dashboard)	
	Controle afstelling verlichting	
	Inspecteren corrosievorming *1	
	Controle handremafstelling	
	Inspecteren aandrijfriemen	
2	Stof- en pollenfilter vervangen *2	0.1
3	Vervangen transmissievloeistof	0.4
4	Vervangen brandstoffilter *3	1.4
5	Vervangen koelvloeistof	0.8
7	Vervangen remvloeistof	0.4
8	Vervangen luchtfilterelement *4	0.2
9	Bougies vervangen	0.4

Onder de volgende omstandigheden is het onderhoud voor bepaalde onderdelen vereist onafhankelijk van het multi-informatiedisplay

\*1 Wanneer symbool B verschijnt vóór 1 jaar is verstreken, inspecteer voor roestvorming elk jaar

\*2 Wanneer u hoofdzakelijk in stad rijdt waarbij hoge concentraties roet, stoffige omstandigheden, of wanneer de luchtstroom van het verwarmings/koelingssysteem / airco vermindert, vervang de filter elke 20.000km of elk jaar.

\*3 Het is raadzaam het brandstoffilter te vervangen na elke 130.000 km als u denkt dat de brandstof die u gebruikt door stof enz. wordt vervuild. Het filter kan eerder verstopt raken.

\*4 Wanneer u in stoffige omstandigheden rijdt, vervang om de 30.000 km.