

# ONDERHOUDSHERINNERINGSSYSTEEM

Honda e

		Honda e
	Inspecteren remmen voor en achter	
	Inspecteren stuurstanguiteinden, stuurhuis en hoezen	
	Inspecteren ophangingscomponenten	
	Inspecteren aandrijfashoezen	
	Inspecteren remslangen en leidingen (incl. ABS/VSA)	
B	Inspecteren vloeistofniveaus en de conditie van de vloeistof	0.6
	Inspecteren	
	Controle vervangingsdatum noodvulfl es banden	
	Proefrit (geluid, stabiliteit, werking dashboard)	
	Controle afstelling verlichting	
	Inspecteren corrosievorming*1	
	Controle handremafstelling	
	Inspecteren conditie banden	
2	Vervangen stof- en pollenfilter*2	0.2
3	Vervangen transmissievloeistof*3	0.4
7	Vervangen remvloeistof	0.4

Onder de volgende omstandigheden is het onderhoud voor bepaalde onderdelen vereist onafhankelijk van het multi-informatiedisplay.

\*1 Wanneer symbool B verschijnt vóór 1 jaar is verstreken, inspecteer voor roestvorming elk jaar

\*2 Wanneer u hoofdzakelijk in stad rijdt waarbij hoge concentraties roet, stoffige omstandigheden, of wanneer de luchtstroom van het verwarmings/koelingsysteem/ airco vermindert, vervang de filter elke 20.000km of elk jaar.

\*3 Rijden in bergachtige gebieden bij zeer lage/hoge snelheden kan leiden tot hogere transmissietemperaturen. Daardoor moet de transmissievloeistof mogelijk vaker vervangen worden dan wordt aanbevolen door het onderhoudsherinneringssysteem. Als u regelmatig uw voertuig onder deze omstandigheden bestuurt, moet u de transmissievloeistof elke 50.000 km vervangen.