

ONDERHOUDSHERINNERINGSSYSTEEM

2024 CR-V PHEV

A	Vervang motorolie en oliefilter	0.4
B	Inspecteren remmen voor en achter Inspecteren stuurstanguiteinden, stuurhuis en hoezen Inspecteren ophangingscomponenten Inspecteren aandrijfshoezen Inspecteren remslangen en leidingen (incl. ABS) Inspecteren vloeistofniveaus en de conditie van de vloeistof Inspecteren uitlaatsysteem Inspecteren brandstofleidingen en aansluitingen Inspecteren conditie banden Controle vervangingsdatum noodvulfles banden Proefrit (geluid, stabiliteit, werking dashboard) Controle afstelling verlichting Inspecteren corrosievorming *1 Controle handremafstelling Inspecteren aandrijfriemen	0.6
2	Stof- en pollenfilter vervangen *2	0.2
3	Vervangen transmissievloeistof	0.4
4	Vervangen brandstoffilter *3	1.2
5	Vervangen koelvloeistof	0.9
7	Vervangen remvloeistof	0.4
8	Vervangen luchtfilterelement *4	0.2
9	Bougies vervangen	0.4

Onder de volgende omstandigheden is het onderhoud voor bepaalde onderdelen vereist onafhankelijk van het multi-informatiedisplay

*1 Wanneer symbool B verschijnt vóór 1 jaar is verstreken, inspecteer voor roestvorming elk jaar

*2 Wanneer u hoofdzakelijk in stad rijdt waarbij hoge concentraties roet, stoffige omstandigheden, of wanneer de luchtstroom van het verwarmings/koelingssysteem / airco vermindert, vervang de filter elke 30.000km of elk jaar.

*3 Het is raadzaam het brandstoffilter te vervangen na elke 130.000 km als u denkt dat de brandstof die u gebruikt door stof enz. wordt vervuild. Het filter kan eerder verstopt raken.

*4 Wanneer u in stoffige omstandigheden rijdt, vervang om de 30.000 km.