

# ONDERHOUDSHERINNERINGSSYSTEEM

eNy:1

	Inspecteren remmen voor en achter	
	Inspecteren stuurstanguiteinden, stuurhuis en hoezen	
	Inspecteren ophangingscomponenten	
	Inspecteren aandrijfashoezen	
	Inspecteren remslangen en leidingen (incl. ABS/VSA)	
B	Inspecteren vloeistofniveaus en de conditie van de vloeistof	0.5
	Inspecteren	
	Controle vervangingsdatum noodvulfles banden	
	Proefrit (geluid, stabiliteit, werking dashboard)	
	Controle afstelling verlichting	
	Inspecteren corrosievorming *1	
	Controle handremafstelling	
	Inspecteren conditie banden	
	IPU (inclusief IPU-beschermer en deksel)	
2	Vervangen stof- en pollenfilter *2	0.2
3	Vervangen transmissievloeistof	0.4
7	Vervangen remvloeistof	0.4

Onder de volgende omstandigheden is het onderhoud voor bepaalde onderdelen vereist onafhankelijk van het multi-informatiedisplay.

\*1 Wanneer symbool B verschijnt vóór 1 jaar is verstreken, inspecteer voor roestvorming elk jaar

\*2 Wanneer u hoofdzakelijk in stad rijdt waarbij hoge concentraties roet, stoffige omstandigheden, of wanneer de luchtstroom van het verwarmings/koelingssysteem/ airco vermindert, vervang de filter elke 20.000km of elk jaar.